

Instrucciones para actualizar el Firmware del CDJ-2000

Nota: Si tiene dificultades para comprender el procedimiento de actualización, por favor contacte con el centro de Soporte Pioneer.

A. Compruebe la versión instalada en su reproductor:

1. Encienda el CDJ-2000.
2. Presione [MENU/UTILITY] durante 1 segundo. Se mostrará la pantalla [UTILITY].
3. Gire el selector rotatorio por el menú. Se mostrará Firmware VERSION N°.

Si el n°. de versión es 3.00 o superior, no es necesario actualizar el firmware.

Si el n°. de versión es inferior a 3.00, es necesario actualizar el firmware. Por favor, vaya al paso B.

B. Descargue el archivo comprimido ZIP desde el website de Pioneer:

Compruebe que el archivo "**CDJ-2000v300.zip**" se haya descargado en su ordenador.

C. Tenga a mano un dispositivo de lápiz de memoria USB:

Requerimientos del dispositivo USB:

- USB 2.0
- Capacidad 32 MB o más
- Deberá estar vacío de contenido y formateado en FAT o FAT32 (dispositivo de almacenamiento masivo)

PROCEDIMIENTO:

1. Conecte el dispositivo de lápiz de memoria USB en su ordenador.
2. Haga doble click en el archivo llamado "**CDJ-2000v300.zip**" para abrirlo.
3. Extraiga y guarde todos los archivos en el directorio raíz de su dispositivo de memoria USB.
4. Confirme que los nombres de archivo y su tamaño estén en el dispositivo de memoria USB. Para comprobar el tamaño de los archivos en Microsoft Windows, seleccione el archivo, presione el botón derecho, y seleccione "Propiedades". Si el nombre y tamaño no coincide con los mostrados a continuación, repita de nuevo los pasos B y C.

C2KDRIV.UPD	(388.690 bytes)
C2KGUI.UPD	(2.015.268 bytes)
C2KMAIN.UPD	(5.807.106 bytes)
C2KPANL.UPD	(105.070 bytes)

NOTA:

Si los archivos arriba mencionados no se han copiado correctamente en el dispositivo de memoria USB, su reproductor no los reconocerá como firmware y no podrá proceder a la actualización.

D. Actualice el firmware de su reproductor:

Tenga en cuenta:

- ✓ El proceso de actualización se completa en 2 minutos aprox.
- ✓ Antes de empezar la actualización, asegúrese que su reproductor
 1. está apagado
 2. no hay ningún dispositivo conectado (memoria USB, tarjeta SD, LINK ni ordenador)
 3. no hay ningún CD insertado

PROCEDIMIENTO:

1. Encienda el reproductor mientras tiene presionado a la vez los botones “**USB**” y “**RELOOP/EXIT**”. Manténgalos presionados hasta que desaparezca de la pantalla el logo de Pioneer DJ.
2. El mensaje [**Connect USB storage device into top USB port**] aparecerá en la pantalla.
3. Inserte el dispositivo USB que contiene los archivos del firmware y comenzará el proceso de actualización. La pantalla mostrará un indicador de progreso y el porcentaje.

No desconecte la alimentación de corriente durante la actualización. Este proceso se completará en 2 minutos aprox.

4. Cuando la actualización se haya completado, aparecerá el siguiente mensaje: [**Firmware update is completed. Turn the power off /on before using**].
5. Apague el reproductor y extraiga el dispositivo USB.
6. Compruebe la versión del firmware siguiendo las instrucciones descritas en el párrafo A.
7. Si no se ha actualizado a la versión actual, proceda de nuevo a la instalación del firmware.
8. Si el indicador de progreso no avanza durante el proceso de actualización y el mensaje de actualización completada no aparece tras 5 minutos, o si aparece el mensaje [**MAIN firmware update failed**], [**GUI firmware update failed**], [**PANEL firmware update failed**] o [**SERVO DRIVE firmware update failed**], contacte con nuestro centro de soporte.

Información de contacto del centro de Soporte Pioneer:

<http://www.pioneer.eu>